

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Вы стали обладателем наручного смарт-браслета JET Kid. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Техническая поддержка по телефону:

8 (495) 005-87-67 8 (800) 775-87-67

@

Техническая поддержка по электронной почте:

support@jetdevice.com

1. Основные функции устройства

- Геолокация GPS/LBS/Wi-Fi
- Кнопка SOS
- Доверенные номера
- Создание и контроль геозон
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на устройство
- Отправка голосовых сообщений с устройства в приложение
- Функция поиска устройства
- Оповещение о разряде батареи
- Шагомер
- Будильник

2. Описание устройства


1. Разъем micro-USB для зарядки
2. Кнопка ВКЛ/СOS
3. Кнопка «Назад» / ответа на вызов
4. Разъем для micro-SIM карты



3. Начало работы

3.1. Установка micro-SIM-карты

В устройстве используется SIM-карта формата micro-SIM. Для использования функций геолокации и связи необходимо использовать SIM-карту с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS). Убедитесь что устройство выключено. Вставьте micro-SIM-Карту в SIM-слот открыв заглушку с левой стороны устройства.



ВАЖНО:

- перед первым использованием запрос PIN-кода на SIM-карте должен быть отключен, доступ в Интернет активирован и заранее оплачен.
- оператор сотовой связи должен поддерживать стандарт 2G (GPRS)
- нельзя использовать симкарту со специальными тарифами для планшетных ПК или USB-модемов.

4. Мобильное приложение

4.1. Установка, регистрация, восстановление пароля, привязка часов к приложению.

4.1.1. Найдите и установите приложение My JetKid в App Store или Google Play.

4.1.2. Пройдите регистрацию в приложении или продолжите работу без регистрации. В случае продолжения работы без регистрации при переустановке приложения все данные будут потеряны. Для регистрации необходимо указать имя, адрес электронной почты и телефон.

4.1.3. После прохождения регистрации и привязки часов повторный ввод логина (ваш e-mail) и пароля не требуется, данные запоминаются смартфоном. Для авторизации в приложении на другом смартфоне используйте указанный при регистрации адрес электронной почты и пароль.

4.1.4. После регистрации добавьте ваши часы в приложение. При привязке часов к смартфону нужно указать имя часов [IMEI, IMEI расположен на задней крышке устройства и упаковке. Если требуется добавить несколько часов перейдите на вкладку «Устройства», в верхнем правом углу нажмите на «+» и повторите процедуру. Для привязки часов Вы можете ввести IMEI часов вручную либо сканировать QR-код нажав на соответствующую кнопку, расположенную справа в поле «ID устройства».

4.1.5. Для восстановления пароля воспользуйтесь меню «Забыли пароль?» на экране авторизации в приложении. Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации в приложении. На указанный вами электронный адрес придет письмо со ссылкой для сброса пароля.

4.2. Функция определения местоположения часов

Для отображения текущего местоположения устройства на карте необходимо выбрать вкладку «Карта». Меню расположено на главном экране приложения и доступно после авторизации. На открытой карте будет показано текущее местоположение часов.

В информации будет указано:

6. Технический паспорт

Тип устройства:
Наручный смарт-браслет

Модель:
Peppa Pig
My Little Pony MOVIE
PJ Masks

Размеры:
42*31*14 мм

Память:
RAM 128Mb + ROM 64Mb

Материалы:
ABS-пластик, силикон

Стандарты связи:
GSM 850/900/1800/1900

Система позиционирования:
GPS/GLONASS/LBS/A-GPS/Wi-Fi

Точность позиционирования GPS:
От 5м. до 15м. в зависимости от условий приема спутников

Чипсет:
MTK2503

Точность позиционирования LBS:
От 200 до 2000 метров (зависит от условий приема).

Точность позиционирования Wi-Fi:
до адреса дома

Тип SIM-карты:
micro-SIM

Емкость аккумулятора:
400 мАч

Диапазон рабочих температур:
От -20 до +40 °C

Экран:
1,2" цветной 240x240

Аудио:
Встроенный микрофон и динамик мощностью 0,5Вт.

Программное обеспечение:
OS iOS 8.0 и выше, OS Android 5.2 и выше

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок службы
с даты продажи — 12 месяцев.

JET

Модель:	Наручный смарт-браслет JET KID
Дата продажи:	
Покупатель:	С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду претензий нет.
Подпись продавца:	Место для печати.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, название организации Продавца. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели предъявленной к гарантийному обслуживанию.
- Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.
- На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или не санкционированного ремонта.
- Неисправности возникли в следствии:
 - а) Падения изделия или любого другого механического повреждения
 - б) Падения посторонних предметов на изделие
 - в) Попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.

Импортер: Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди Компани». Адрес: Россия, 10929, Москва, Михайловский проезд, дом 3, стр. 66, этаж 2, пом. 2, ком. 12. Сделано в Китае. Изготовитель: Гонконг Дротекс Интернешнл Лимитед. Адрес: Комната 502, Коммерческий Центр Эрион, 2-12 Квинз Роуд Вест, Сэнвань, Гонконг. Завод-изготовитель: Шэньчжэнь Инделл Индастриал Ко., ЛТД. Адрес: б/ф, здание 3, Хедонг Ханченг Индастриал Зона, Ксисянж, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы: 5 лет.
Срок годности не ограничен.
Дата производства: см. на упаковке.

Список сервисных центров расположен на сайте www.jetdevice.com

Официальный сайт TM JET
www.jetdevice.com





БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ MY JETKID



Для управления всеми функциями устройства JET KID необходимо загрузить официальное приложение My JetKid из App Store, Google Play или AppGallery.

App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc. Google Play является знаком обслуживания компании Google. AppGallery является знаком обслуживания компании Huawei Technologies Co. Ltd.



4.5.2. SOS номера (три номера). SOS номера – это номера телефонов, на которые пойдет вызов при нажатии кнопки SOS на часах.

4.5.3. Телефонная книга – список номеров телефонов на которые можно звонить с часов и с которых можно принимать вызовы на часах.

4.5.4. Режим обновления геолокации. Выбор частоты отправки данных геолокации. Частота отправки данных геолокации влияет на продолжительность работы устройства от аккумулятора. Чем чаще часы отправляют геолокацию, тем быстрее разряжаются часы. Рекомендуемая частота обновления – 1 раз в 30 минут.

4.5.5. Язык, дата и время. Выбор часового пояса и языка интерфейса часов.

5. Правила эксплуатации

- Используйте только оригинальный USB-кабель входящий в комплект поставки наручного смарт-браслета.
- Соблюдайте температурные условия эксплуатации и хранения устройства.
- Перед первым использованием наручного смарт-браслета зарядите аккумулятор до полного заряда.
- Для зарядки устройства используйте адаптеры питания напряжением не более 5 вольт (5V).
- Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

JET KID

Licensed By:



НАРУЧНЫЙ СМАРТ-БРАСЛЕТ JET KID

- MY LITTLE PONY MOVIE
- PEPPA PIG
- PJ MASKS



Инструкция по эксплуатации